

# aarab:

أثناء تجوالي في المنذيات النقنية الحظت كثرة النساؤلات المطروحة عن مودمات المساؤلات المطروحة عن مودمات Speedtouchul وأنواع مختلفة من المشاكل يواجهها مستخدميه والتي قد التجد من يفسرها أو حتى من يحاول حلها ،إضافة إلى جهل الكثير بإعدادات المودم التي قد يحتاجونها في وقت ما،

فقررت بناء على ذلك شرح ما أسلطيع من إعدادات المودم [التي أراها ضرورية ] بالإضافة إلى

القاء الضوء على أشياء أخرى لها علاقة بالمودم.

وكلي أمل أن نسنفيدوا من هذا العمل الذي حاولت فيه قدر المسنطاع مراعاة مختلف مستويات المستخدمين [وأمّني أن أكون وفقت إلى ذلك].

وهدفي من هذا العمل هو الوصول بقارئ هذه السطور إلى المسنوى الذي يسنطيع معه الإسنفاده من إعدادات المودم إضافة إلى اعتماده على نفسه وعدم الحاجة إلى مراكز الصيانة .


والشرح مقسم إلى عدة أجزاء وهي كالنالي :

- 1- Jack Ideca
- ١- تجديد الاشتراك
- ٣- إعادة المودم إلى ضبط المصنع
- ٤- نامين الشبكة اللاسلكية من المنطفلين
- ٥- قفل الشبكة اللاسلكية وحذف المنصلين
  - النحكم بنصفح مسنخدمي المودم
    - ٧- نحديث المودم

١

### [ إعداد المودم ]

بعد شراء المودم ونركيب الأسلاك منافذ المودم كما في الشكل




يكون لدينا ٤ أنوار مضيئة [إن كان النوصيل صحيح] معنى هذه الأنوار كالنالي

- ١- الطاقة الكهربائية
- أوصيل السلك بكرت شبكة [أوصيل سلكي]
- اللاسلكي [في حال كان اللون أحمر يعني أن الشبكة غير مشفرة والأصفر أو الأخضر يعني الشبكة مشفرة]
  - DSL -E
  - ٥- الإنترنت

الشرخ سوف يكون على مودم Speedtouch 585 v6 وهذا هو شكله




بعد النركيب .. ناني مرحلة إعداد المودم نفئة الناني مرحلة إعدادات http://10.0.0.138 سوف نفئة لنا صفحة إعدادات المودم



وبالنسبة لعرض أوقات الانصال عن الضغط عليها يظهر لنا جدول فيه كل اطعلومات عن الأجهزة المنصلة بالمودم وأوقات انصالها به كما يوجد زر لمسخ هذه المعلومات وبالنسبة لمعرفة حالة الانصال .. خناجها في حال لم ننمكن من النصفخ فعن طريق هذا الأمر بنم تحديد مكان المشكلة وبالنالي يسهل علينا حلها فهذا الأمر يعمل اختيار للإنصال.







مكننا نرك اسم المسنخدم كما هو Administrator Or Admin وبدون باسوورد لكن في حال أردنا عمل حماية للإعداد بحيث لا يسنطيع أحد الدخول عليها والعبث بها نحدد كلمة سر بالإضافة إلى إمكانية نغيير اسم المسنخدم.






بالوصول إلى هذه الخطوة نكون قد اننهينا من إعداد المودم ويمكننا بعدها النصفة بدون مشاكل إن شاء الله .



### تجديد الاشتراك

مكننا تجديد الاشتراك عن طريق حذف بيانات الاشتراك القديم أولا أ وذلك ينم بالضغط على Restart



وبعد أن ينم مسخ البيانات القديمة نعود لنقوم بنفس الخطوات السابق ذكرها في جزء إعداد المودم ولكن ببيانات الاشتراك الجديد.



### إعادة المودم إلى ضيط المصنع

في بعض الأحيان نحناج إلى إعادة المودم إلى ضبط المصنع فمثلاً قد نحناج إلى هذه العملية في حال نسيان بيانات حماية إعدادات المودم أو في حال احتجنا لعملية نرقية للمودم هذا ينطلب أن يكون المودم بإعدادات المصنع .

هذه العملية ننم بأحد طريقنين

إما بالضغط على زر إعادة ضبط المصنع من إعدادات المودم [تم ذكره في الأعلى]. أو عن طريق إحضار دبوس أو أي شي دقيق وإدخاله في فنحة reset الموجوده خلف المودم عيث تمسخ كل البيانات وجب الانتباه إلى إن كل البيانات سوف تمسخ وهذا يعني انه لا بد من وجود نسخة من البيانات لاستخدامها في إعداد المودم من جديد.

### شرح الطريقة الثانية:







# نامين الشبكة اللاسلكية من المنطفلين

مِكنَ نَامِينَ الشَبِكَةَ اللَّاسَلَكِيةَ بَكُلُمَةً سَر [Password] بَحِيثُ لَا مِكنَ لَأَي احد الأنصال بالشبكة مالم يكن مِثْلُك هذه الكلمة .

ينم ذلك عن طريق







## speedtouch"



WPA-PSK



وبذلك نكون قمنا بنامين الشبكة.

Security Mode:



### قفل الشبكة اللاسلكية وحذف المنصلين

مِكننا أيضاً قفل اللاسلكي بحيث لا نسمح لأي أحد [حنى لو كان مِثلك كلمة السر] أن يقوم بالانصال عن طريق اللاسلكي

هذا يعني أن الانصال بالمودم لن يكون إلا عن طريق السلكي

ينم عمل ذلك عن طريق



## speed**touch**





#### home

نضغط هنا

#### Information

Status: Active

Type: Generic Device
Connected To: WLAN (Wireless)

هذا يعني أنه مسموح بالإتصال اللاسلكي \_\_\_\_\_هذا يعني أنه مسموح بالإتصال اللاسلكي \_\_\_\_

#### Addressing

Physical Address: 00:13:ce:74:b9:34

IP Address Assignment: DHCP

IP Address: 192.168.1.65

Always use the same

address:

DHCP Lease Time: 0 days, 21:04:55

#### Connection Sharing

There is no game or service assigned to this device.

#### Pick a task...

Assign a game or application to a local patricely device.

## speedtouch



سوف نجد بعد ذلك أن ال Yes تحولت إلى No ويمكننا فذه الراسلكي عن طريق نفس الخطوات ولكن بدل إزالة عرامة الصح نضعها الأمر الأخر لابد من الدخول على هذه الإعدادات من السلكي لان الراسلكي سوف

بكون محظور في هذه الحالة.



### النحكم بنصفخ مسنخدمي المودم

مكننا عن طريق الإعدادات أن نقوم بعمل [فلنره] للمواقع بحيث نمنع دخول بعض اطواقع أو السماح مجموعة من اطواقع أو نطبيق عملية إعادة النوجيه طوقع معين .[وطبعاً هذا الأمر يكون مفيد جداً لأولياء الأمور حيث يسنطيعوا من خلال هذا الأمر أن يحدوا مجموعة من اطواقع لأبنائهم أو حنى منعوا عنهم بعض اطواقع ].

### ونثم هذه العملية عن طريف:





#### Toolbox

Your SpeedTouch device offers multiple services.

Those services enable you to protect your network, to ease sharing of games and applications with other people on the Internet, or manage your local network.







[ <u>Good</u> ] <u>Home</u> > <u>Toolbox</u> > <u>Parental Control</u> Overview Configure Help

نضغط هنا



#### **Parental Control**

This page summarizes the configuration of your SpeedTouch regarding web site filtering. If web site filtering is disabled, all web sites are allowed.

#### Address Based Filtering

Use Address Based Filter: No Action for Unknown Sites: Allow

The table below shows the current web site filtering configuration.

If none of the configured rules matches, the action for unknown sites applies.

Web Site	Action	Redirect	
	No filter rules defined.		



#### **Parental Control**

This page summarizes the configuration of your SpeedTouch regarding web site filtering.


#### Address Based Filtering

Use Address Based Filter:		نضغط هنا عند الإنتهاء	
Action for Unknown Sites:	Allow	<u> </u>	
		Apply Cancel	

The table below shows the current web site filtering configuration.

Click on 'Delete' to remove a rule or use the last row in the table to create a new rule.

Example: Web site 'speedtouch.com' creates a rule applying to 'speedtouch.com' and '<anything>.speedtouch.com'.





Create a new content level



### تحديث المودم

خَنَاجُ إِلَى تَحْدِيثُ الْمُودِم كُلُ فَنْرَهُ وَأَخْرَى لأَنَ النَّحْدِيثُ مَهُم فِي حَلَّ الْمُشَاكِلُ الَّي قَد نَظُهُر فِي الْمُودِم كُنُرَهُ قَطْطُ النِّصَالُ أَو ضَعف أَداء المُودِم وغيرها مِن الْمُشَاكِلُ ، فالشَّرِكَةُ نَكْنُشُفُ الْعِيوبِ وَنُقُوم بِنْزَيِكُ تَحْدِيثَاتُ لِمُعَالَجِنُهَا .

طريقة تحديث المودم سهله للغاية ولكن تحناع بعض النركيز لأنها عملية دقيقه.

في الباية لابد أن نراعي الأني:

- ا بر من نعطيك حائط النار Firewall الموجود في الجهاز
  - أعطيل برنامج مكافحة الفروسات الموجود لبينا

- عملية النحريث ننم بواسطة السلكي أما اللاسلكي [wireless] فلا يفيد في هذه
   الحالة
  - ٤- لابد أن يكون لدينا كل المعلومات الخاصة بالإعداد لأنها سوف نُمسخ.
    - ٥- لابد من إعادة المودم لضبط المصنع

بعد الناكد من نوفر كل هذه الشروط نبدأ بعملية النحديث.

تحديث أو نرقية الإصدار ننطلب برنامه للنرقية أسمه

SpeedTouch upgrade wizard ولا يمكن تحديث المودم بدونه .. وهو موجود في الـ SpeedTouch upgrade wizard الخاص بالمودم.

وطن لا يملكه يمكنه تحميله من اطوقع.

بعد نثبيت البرنامج نقوم بنحميل النحديث اطراد

وجب الانتباه إلى أن النحديث جب أن يكون خاص بالمودم الذي نعمل عليه لأن تحميل تحديث ليس مخصص للمودم الذي تملكه من الممكن أن يؤدي إلى ننائج عكسية .

الأمر الأخر لو أننا حملنا تحديث ولم يعجبنا ونريد الرجوع ما كنا عليه بالسابق يمكننا ذلك عن طريق تحميل النحديث السابق وحذف الجديد





م جمد الله ومننه الانتهاء من شرح أهم الأمور اطنعلقة بمودم SpeedTouch فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان .





